

# OSOBNÍ GPS LOKÁTOR S SOS TLAČÍTKEM

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



# OBSAH

OBSAH BALENÍ .....	1
POPIS FUNKČNÍCH PRVKŮ .....	2
HLAVNÍ VLASTNOSTI .....	3
NASTAVENÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	4
ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ .....	6
VÝZNAMY LED SVĚTEL.....	7
NASTAVENÍ AUTORIZOVANÝCH ČÍSEL.....	10
NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ .....	11
NASTAVENÍ JMÉNA .....	12
NASTAVENÍ ČASU.....	13
SOS NOUZOVÝ SIGNÁL .....	14
DETEKCE PÁDU .....	15
VOLÁNÍ TLAČÍTKEM PRO VOLÁNÍ .....	18
ZÍSKÁNÍ AKTUÁLNÍ POLOHY.....	19
ZÍSKÁNÍ AKTUÁLNÍ ADRESY .....	20
NASTAVENÍ VIRTUÁLNÍHO PLOTU .....	21
UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE.....	23
OCHRANA HESLEM.....	24
POHYBOVÁ UPOZORNĚNÍ .....	26
DEAKTIVACE ODCHOZÍCH VOLÁNÍ.....	29
DEAKTIVACE ODCHOZÍCH SMS .....	30
DEAKTIVACE PÍPNUTÍ .....	31
DEAKTIVACE VYZVÁNĚNÍ.....	32
DEAKTIVACE STAVOVÝCH SVĚTEL.....	33
IMEI, RESET, RESTART A KONTROLA NASTAVENÍ .....	34
PRACOVNÍ MODY.....	35
ONLINE SLEDOVÁNÍ .....	37
TECHNICKÉ PARAMETRY .....	43

# OBSAH BALENÍ

- OSOBNÍ GPS LOKÁTOR
- USB NABÍJECÍ KABEL
- USB ADAPTÉR DO SÍTĚ
- USB NABÍJECÍ STOJAN
- ŠŇŮRKA NA KRK
- ŠROUBOVÁČEK
- 4X KRYTKA ŠROUBKŮ
- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# POPIS FUNKČNÍCH PRVKŮ



# HLAVNÍ VLASTNOSTI

- OBOUSMĚRNÁ HLASOVÁ KOMUNIKACE PŘES MOBILNÍ SLUŽBY.
- SOS VOLÁNÍ A SOS SMS ZPRÁVA S ODKAZEM PRO ZOBRAZENÍ POLOHY V GOOGLE MAPĚ NA PŘEDNASTAVENÁ TELEFONNÍ ČÍSLA.
- 3D G-SENSOR PRO DETEKCI PÁDU S OKAMŽITÝM UPOZORNĚNÍM NA PŘEDNASTAVENÁ TELEFONNÍ ČÍSLA.
- JEDNORÁZOVÉ ZJIŠTĚNÍ POLOHY ZASLÁNÍM SMS ZPRÁVY.
- SLEDOVÁNÍ AKTUÁLNÍ POLOHY V REÁLNÉM ČASE PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ NEBO MOBILNÍ APLIKACI.
- VIRUTÁLNÍ PLOT S UPOZORNĚNÍM PŘI OPUŠTĚNÍ NEBO VNIKNUTÍ DO VYMEZENÉHO PROSTORU.
- VYSOKÝ STUPEŇ VODĚODOLNOSTI IPX6.
- GPS, GLONASS A GSM/GPRS TECHNOLOGIE.
- SNADNÉ NABÍJENÍ PŘES MICRO USB NEBO V NABÍJECÍM STOJANU.
- VNITŘNÍ PAMĚŤ PRO POHYB V MÍSTECH BEZ MOBILNÍHO GPRS SIGNÁLU.
- HLASITÝ REPRODUKTOR A JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ.

# NASTAVENÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NABÍJEJTE 2-3 HODINY.
- PŘIPOJTE USB KABEL K NABÍJECÍMU STOJANU A OPAČNÝ KONEC DO USB PORTU VE SVÉM POČÍTAČI NEBO DO USB ADAPTÉRU, KTERÝ NÁSLEDNĚ PŘIPOJTE DO ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY NA 230 V. NA NABÍJECÍM STOJANU SE ROZSVÍTÍ ČERVENÉ LED SVĚTLO.
- VLOŽTE LOKÁTOR DO NABÍJECÍHO STOJANU TAK, ABY SE NA LOKÁTORU TRVALE ROZVÍTILO MODRÉ LED SVĚTLO.
- PŘIPRAVTE SI SIM KARTU VE VELIKOSTI MICRO.
- POKUD MÁ SIM KARTA AKTIVOVANÝ PIN KÓD, VLOŽTE JI NEJDŘÍVE DO MOBILNÍHO TELEFONU A V NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ DEAKTIVUJTE PIN. NÁSLEDNĚ SIM KARTU Z TELEFONU VYJMĚTE.
- ULOŽTE NEBO SI NĚKAM POZNAMENEJTE TEL. ČÍSLO SIM KARTY, KTEROU VKLÁDÁTE DO LOKÁTORU. NA TOTO ČÍSLO BUDETE POZDĚJI ZASÍLAT SMS ZPRÁVY PRO NASTAVENÍ LOKÁTORU, PŘÍPADNĚ VOLAT PRO HLASOVOU KOMUNIKACI.

- JAKMILE NA NABÍJECÍM STOJANU ZHASNE ČERVENÉ LED SVĚTLO, LOKÁTOR JE NABITÝ.
- PO NABITÍ ODŠROUBUJTE ZADNÍ KRYT LOKÁTORU PRO VLOŽENÍ SIM KARTY S DEAKTIVOVANÝM PIN KÓDEM.
- KOVOVÝ KRYT SLOTU ODEMKNĚTE JEHO POSUNUTÍM VE SMĚRU ŠÍPKY S TEXTEM **OPEN**.
- VLOŽTE SIM KARTU.
- KOVOVÝ KRYT SLOTU ZAMKNĚTE JEHO POSUNUTÍM VE SMĚRU ŠÍPKY S TEXTEM **LOCK**. UJISTĚTE SE, ŽE SE KRYT ZAMKNUL A DRŽÍ NA MÍSTĚ.
- ZAŠROUBUJTE ZADNÍ KRYT LOKÁTORU.

# ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

- **PRO ZAPNUTÍ:**
- PODRŽTE PO DOBU 1 SEKUNDY TLAČÍTKO PRO ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ NA BOČNÍ STRANĚ, DOKUD NEDOJDE K ROZBLIKÁNÍ OBOU LED SVĚTEL.
- LOKÁTOR SE ZAPNE TAKÉ SÁM, POKUD HO ZAČNETE NABÍJET USB KABELEM NEBO VLOŽENÍM DO NABÍJECÍHO STOJANU.
- PRO ZAFIXOVÁNÍ STELITŮ (PŘIPOJENÍ K GPS) A URČENÍ POLOHY UMÍSTĚTE LOKÁTOR NA 1-5MIN VEN S PŘÍMÝM VÝHLEDEM NA NEBE NEBO K OKNU.
- **PRO VYPNUTÍ:**
- PODRŽTE PO DOBU 5 SEKUND SOUČASNĚ TLAČÍTKO PRO ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ NA BOČNÍ STRANĚ A SOS TLAČÍTKO NA PŘEDNÍ STRANĚ. PO VYPNUTÍ NEBUDOU SVÍTIT LED SVĚTLA.





# VÝZNAMY LED SVĚTEL

## MODRÉ LED SVĚTLO – STAV BATERIE

- **SVÍTÍ** – ZAŘÍZENÍ SE NABÍJÍ.
- **BLIKÁ RYCHLE** – DOBIJTE BATERII, JEJÍ STAV JE POD 20%.
- **NESVÍTÍ NEBO BLIKÁ POMALU** – ZAŘÍZENÍ JE PLNĚ NABITO NEBO SE NENABÍJÍ.



## ZELENÉ LED SVĚTLO – GSM SIGNÁL

- **KRÁTKÉ PROBLIKNUTÍ 1X ZA 3 SEKUNDY**  
– ZAŘÍZENÍ JE PŘIPOJENO KE GSM SÍTI.
- **KRÁTKÉ DVOJITÉ PROBLIKNUTÍ 1 X ZA 3 SEKUNDY** – ZAŘÍZENÍ JE PŘIPOJENO K GPRS SÍTI.
- **DLOUHÉ PROBLIKNUTÍ 1X ZA 3 SEKUNDY**  
– ZAŘÍZENÍ SE PŘIPOJUJE KE GSM SÍTI.
- **SVÍTÍ** – NENÍ SIGNÁL NEBO NENÍ VLOŽENÁ SIM KARTA



## MODRÉ LED SVĚTLO – GPS SIGNÁL

- **KRÁTKÉ PROBLIKNUTÍ 1X ZA 3 SEKUNDY**  
– ZAŘÍZENÍ SE PŘIPOJILO K GPS SATELITŮM.
- **DLOUHÉ PROBLIKNUTÍ 1X ZA 3 SEKUNDY**  
– ZAŘÍZENÍ NENÍ PŘIPOJENO K GPS SATELITŮM.
- **NESVÍTÍ (KDYŽ NENÍ V NABÍJEČCE)** – GPS ČIP JE VE STAVU SPÁNKU A ŠETRÍ BATERII



# NASTAVENÍ AUTORIZOVANÝCH ČÍSEL

- AUTORIZOVANÁ ČÍSLA, JSOU TELEFONNÍ ČÍSLA, NA KTERÁ BUDOU Z LOKÁTORU CHODIT SMS UPOZORNĚNÍ A NA KTERÁ BUDE MOŽNÉ Z LOKÁTORU VOLAT.
- AUTORIZOVANÉ ČÍSLO MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 1 A MAXIMÁLNĚ 3.
- **PRO NASTAVENÍ ČÍSLA ZAŠLETE SMS VE TVARU A1, *TELEFONNÍ ČÍSLO***
- PŘÍKLAD – ZAŠLETE SMS: **A1,604666040**
- V PŘÍPADĚ SPRÁVNÉHO ZADÁNÍ OBDRŽÍTE SMS: **SET MOBILE NUMBER 1 OK!**
- PRO NASTAVENÍ 2. ČÍSLA NAPÍŠETE DO SMS MÍSTO KÓDU **A1** KÓD **B1**, PŘÍPADNĚ **C1** PRO 3. ČÍSLO.
- **PRO SMAZÁNÍ ČÍSLA ZAŠLETE SMS: A0 NEBO B0 NEBO C0**

# NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ

- PŘÍCHOZÍ HOVORY JSOU OZNÁMOVÁNY ZAZVONĚNÍM A ZAVIBROVÁNÍM A NÁSLEDNĚ JSOU AUTOMATICKY PŘIJATY.
- ZAŘÍZENÍ MŮŽE PŘIJÍMAT HOVORY Z JAKÉHOKOLI TEL. ČÍSLA NEBO JEN Z AUTORIZOVANÝCH ČÍSEL.
- **PRO PŘÍJEM HOVORŮ JEN Z AUTORIZOVANÝCH ČÍSEL** ZAŠLETE SMS VE TVARU **Z0**
- V PŘÍPADĚ SPRÁVNÉHO ZADÁNÍ OBDRŽÍTE SMS: **CANCEL OK!**
- **PRO PŘÍJEM HOVORŮ Z JAKÉHOKOLI ČÍSLA** ZAŠLETE SMS: **Z1**

# NASTAVENÍ JMÉNA

- PRO SNADNĚJŠÍ IDENTIFIKACI, MŮŽETE LOKÁTORU NASTAVIT JMÉNO SHODNÉ SE JMÉNEM UŽIVATELE.
- **PRO NASTAVENÍ JMÉNA** ZAŠLETE SMS VE TVARU **NAME1,POŽADOVANÉ JMÉNO**
- PŘÍKLAD – LOKÁTOR BUDE POUŽÍVAT VAŠE MAMINKA, KTERÁ ŽIJE SAMA.  
ZAŠLETE SMS: **NAME1,MAMA**
- V PŘÍPADĚ SPRÁVNÉHO ZADÁNÍ OBDRŽÍTE SMS: **ADD NAME OK!**
- **PRO SMAZÁNÍ JMÉNA** ZAŠLETE SMS: **NAME0**

# NASTAVENÍ ČASU

- DEFAULTNĚ JE NASTAVENÁ ČASOVÉ PÁSMO PRO NULTÝ POLEDNÍK, TJ. PRO ČAS V LONDÝNĚ.
- SMS UPOZORNĚNÍ OBSAHUJÍ ÚDAJ O ČASE. POKUD CHCETE, ABY ODPOVÍDAL JINÉMU ČASOVÉMU PÁSMU, MŮŽETE ČASOVÉ PÁSMO PŘENASTAVIT.
- **PRO 1. NASTAVENÍ ČESKÉHO ČASU NA ZIMNÍ ČAS** ZAŠLETE SMS VE TVARU **TZ+01**
- **PRO PŘEPNUTÍ ZIMNÍHO ČASU NA LETNÍ** ZAŠLETE SMS VE TVARU **TZ+01**
- **PRO 1. NASTAVENÍ ČESKÉHO ČASU NA LETNÍ ČAS** ZAŠLETE SMS VE TVARU **TZ+02**
- **PRO PŘEPNUTÍ LETNÍHO ČASU NA ZIMNÍ** ZAŠLETE SMS VE TVARU **TZ-01**
- ČASOVÉ PÁSMO MŮŽETE POSOUVAT SMĚREM NA VÝCHOD POMOCÍ KÓDU **TZ+** O 1 AŽ 23 ČASOVÝCH PÁSEM, PŘÍPADNĚ NA ZÁPAD POMOCÍ KÓDU **TZ-** O 1 AŽ 23 ČASOVÝCH PÁSEM. ZA KÓDEM **TZ+** NEBO **TZ-** MUSÍTE VŽDY UVÉST DVĚMI ČÍSLICEMI, O KOLIK ČASOVÝCH PÁSEM CHCETE ČAS V LOKÁTORU POSUNOUT.

# SOS NOUZOVÝ SIGNÁL

- **PRO VYSLÁNÍ NOUZOVÉHO SIGNÁLU** STISKNĚTE A DRŽTE SOS TLAČÍTKO NA PŘEDNÍ STRANĚ PO DOBU CCA 3 SEKUND, DOKUD LOKÁTOR NEPÍPNE A NEZAVIBRUJE.
- NA VŠECHNA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA BUDE ODESLÁNA SMS S TEXTEM **HELP ME!** A ODKAZ S POLOHOU NA GOOGLE MAPĚ.
- PO NĚKOLIKA SEKUNDÁCH ZAČNE LOKÁTOR POSTUPNĚ VYTÁČET VŠECHNA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA, DOKUD NEDOJDE KE SPOJENÍ. NEJDŘÍVE VYTÁČÍ 1. AUTORIZOVANÉ ČÍSLO (A). POKUD NENÍ HOVOR PŘIJAT, VYTÁČÍ 2. ČÍSLO (B), PŘÍPADNĚ 3. (C). POKUD NEDOJDE KE SPOJENÍ ANI S POSLEDNÍM AUTORIZOVANÝM ČÍSLEM, LOKÁTOR ZAČNE PO 5 MINUTÁCH ZNOVU POSTUPNĚ VYTÁČET VŠECHNA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA A OPAKUJE SE TO STÁLE, DOKUD NEDOJDE K PŘIJETÍ HOVORU.
- PRO UKONČENÍ VOLÁNÍ NA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA STISKNĚTE SOS TLAČÍTKO.
- JAKMILE JE HOVOR PŘIJAT, AKTIVUJE SE OBOUSMĚRNÁ HLASOVÁ KOMUNIKACE.



# DETEKCE PÁDU

- VHODNÉ PRO SENIORY NEBO PRACOVNÍKY SAMOSTATNĚ PRACUJÍCÍCH V MÍSTECH S RIZIKEM PÁDU.
- PRO OBĚ TYTO SKUPINY UŽIVATELŮ MŮŽE PÁD PŘEDSTAVOVAT VELKÉ OHROŽENÍ ŽIVOTA. AKTIVOVANÁ FUNKCE DETEKCE PÁDU JIM TAK DOKÁŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT.
- V PŘÍPADĚ DETEKOVÁNÍ PÁDU SE SPUSTÍ ALARM - LOKÁTOR 10X PÍPNE A NÁSLEDNĚ BUDOU IHNED UPOZORNĚNA VŠECHNA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA BEZ NUTNOSTI STISKNOUT SOS.
- DETEKCE PÁDU JE ROZPOZNANÁ 3D OTŘESOVÝM SENSOREM, POKUD DOJDE SOUČASNĚ K NÁRAZU A ZMĚNĚ ÚHLU A NÁSLEDNĚ SE LOKÁTOR PŘESTANE POHYBOVAT. KOMBINACE PODMÍNEK VÝRAZNĚ ELIMINUJE FALEŠNÉ POPLACHY.
- POKUD DOJDE K PÁDU A ALARM SE NESPUSTÍ, PÁD NEBYL DETEKOVÁN A PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI JE NUTNÉ STISKNOUT A DRŽET SOS TLAČÍTKO, DOKUD ZAŘÍZENÍ NEPÍPNE A NEZAVIBRUJE.
- PŘI RŮZNÝCH DENNÍCH AKTIVITÁCH JE MOŽNÉ, ŽE ZAŘÍZENÍ DETEKUJE PÁD, I POKUD K NĚMU NEDOJDE. UŽIVATEL

MŮŽE STISKNUTÍM SOS TLAČÍTKA ALARM ZASTAVIT.

- **PRO AKTIVACI DETEKCE PÁDU SE SMS UPOZORNĚNÍM** ZAŠLETE SMS VE TVARU **FL1** A PŘI DETEKCI PÁDU BUDE NA VŠECHNA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA ODESLÁNA SMS S TEXTEM **HELP ME!** A ODKAZ S POLOHOU NA GOOGLE MAPÁCH
- **PRO AKTIVACI DETEKCE PÁDU SE SMS UPOZORNĚNÍM A VOLÁNÍM** ZAŠLETE SMS VE TVARU **FL2** A PŘI DETEKCI PÁDU ZAČNE LOKÁTOR PO ODESLÁNÍ SMS POSTUPNĚ VYTÁČET VŠECHNA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA, DOKUD NEDOJDE KE SPOJENÍ. NEJDŘÍVE VYTÁČÍ 1. AUTORIZOVANÉ ČÍSLO (A). POKUD NENÍ HOVOR PŘIJAT, VYTÁČÍ 2. ČÍSLO (B), PŘÍPADNĚ 3. (C). POKUD NEDOJDE KE SPOJENÍ ANI S POSLEDNÍM AUTORIZOVANÝM ČÍSLEM, LOKÁTOR ZAČNE PO 5 MINUTÁCH ZNOVU POSTUPNĚ VYTÁČET VŠECHNA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA A OPAKUJE SE TO STÁLE, DOKUD NEDOJDE K PŘIJETÍ HOVORU.
- JAKMILE JE HOVOR PŘIJAT, AKTIVUJE SE OBOUSMĚRNÁ HLASOVÁ KOMUNIKACE.
- PRO UKONČENÍ VOLÁNÍ NA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA STISKNĚTE SOS TLAČÍTKO.

- **PRO DEAKTIVACI DETEKCE PÁDU**  
ZAŠLETE SMS VE TVARU **FL0**
- CITLIVOST DETEKCE PÁDU JE MOŽNÉ  
NASTAVIT OD 1 DO 9, PŘIČEMŽ 1 JE PRO  
NEJVYŠŠÍ CITLIVOST.
- **PRO NASTAVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE**  
**PÁDU** ZAŠLETE SMS VE TVARU **FL1,X**
- **X = 1-9** – POŽADOVANÁ CITLIVOST  
DETEKCE PÁDU

# VOLÁNÍ TLAČÍTKEM PRO VOLÁNÍ

- Z LOKÁTORU MŮŽETE PŘÍMO VOLAT NA JEDNO AUTORIZOVANÉ ČÍSLO TLAČÍTKEM PRO VOLÁNÍ, KTERÉ JE NA BOČNÍ STRANĚ LOKÁTORU. PŘEDNASTAVENO JE VOLÁNÍ NA 2. AUTORIZOVANÉ ČÍSLO (B).
- **PRO VOLÁNÍ NA JEDNO AUTORIZOVANÉ ČÍSLO** STISKNĚTE A DLOUZE DRŽTE TLAČÍTKO PRO VOLÁNÍ NA BOČNÍ STRANĚ LOKÁTORU PO DOBU CCA 3 SEKUND, DOKUD LOKÁTOR NEPÍPNE A NEZAVIBRUJE.
- TLAČÍTKU MŮŽETE NASTAVIT KTERÉKOLI ZE TŘÍ AUTORIZOVANÝCH ČÍSEL.
- **PRO NASTAVENÍ VOLÁNÍ NA 1. AUTORIZOVANÉ ČÍSLO A** ZAŠLETE SMS VE TVARU X1
- **PRO NASTAVENÍ VOLÁNÍ NA 2. AUTORIZOVANÉ ČÍSLO B** ZAŠLETE SMS VE TVARU X2
- **PRO NASTAVENÍ VOLÁNÍ NA 3. AUTORIZOVANÉ ČÍSLO C** ZAŠLETE SMS VE TVARU X3

# ZÍSKÁNÍ AKTUÁLNÍ POLOHY

- PRO ZÍSKÁNÍ AKTUÁLNÍ POLOHY ZAŠLETE SMS VE TVARU LOC
- V PŘÍPADĚ SPRÁVNÉHO ZADÁNÍ OBDRŽÍTE SMS VE TVARU: **ČAS, POLEDNÍK, ROVNOBĚŽKA, RYCHLOST POHYBU, NADMOŘSKÁ VÝŠKA, STAV BATERIE A ODKAZ S POLOHOU NA GOOGLE MAPĚ**
- KLIKNUTÍM NA ODKAZ SE VÁM OTEVŘE APLIKACE GOOGLE MAPY NEBO GOOGLE MAPA V PROHLÍŽEČI A ZOBRAZÍ SE VÁM AKTUÁLNÍ POLOHA LOKÁTORU. PRO OTEVŘENÍ BEZPLATNÉ APLIKACE GOOGLE MAPY JI MUSÍTE MÍT NAINSTALOVANOU.

# ZÍSKÁNÍ AKTUÁLNÍ ADRESY

- **PRO ZÍSKÁNÍ AKTUÁLNÍ ADRESY**  
ZAŠLETE SMS VE TVARU **ADD**
- V PŘÍPADĚ SPRÁVNÉHO ZADÁNÍ OBDRŽÍTE  
SMS VE TVARU: **ADD, JMÉNO, ADRESA**
- PRO ZÍSKÁNÍ AKTUÁLNÍ ADRESY JE NUTNÉ  
MÍT NASTAVENÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU  
(GPRS) VIZ KAPITOLA **ONLINE**  
**SLEDOVÁNÍ – NASTAVENÍ APN.**

# NASTAVENÍ VIRTUÁLNÍHO PLOTU

- FUNKCE VIRTUÁLNÍHO PLOTU JE VHODNÁ PRO HLÍDÁNÍ OSOB, KTERÉ BY SE MOHLY ZTRATIT PO OPUŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ZÓNY NEBO NAOPAK SE DOSTAT DO NEBEZPEČNÉ ZÓNY.
- ZÓNA MÁ TVAR KRUHU A JEJÍM STŘEDEM JE MÍSTO, KDE SE NACHÁZÍ LOKÁTOR V DOBĚ ZADÁNÍ SMS PŘÍKAZU PRO NASTAVENÍ VIRTUÁLNÍHO PLOTU.
- BĚHEM NASTAVOVÁNÍ MUSÍ LOKÁTOR PŘIJÍMAT GPS SIGNÁL. (MODRÉ LED SVĚTLO KRÁTCE PROBLIKÁVÁ.) JE VHODNÉ, ABY BYL NA CHVÍLI UMÍSTĚNÝ U OKNA NEBO VENKU. LOKÁTOR PŘIJÍMÁ GPS SIGNÁL, POKUD NENÍ USPANÝ.
- **PRO NASTAVENÍ VIRTUÁLNÍHO PLOTU** ZAŠLETE SMS VE TVARU  
***G+X,Y,Z,XXXM/ KM***
- **X** = 1 - ČÍSLO 1. ZÓNY
- **X** = 2 - ČÍSLO 2. ZÓNY
- **X** = 3 - ČÍSLO 3. ZÓNY
- **Y** = 1 - AKTIVOVAT VIRTUÁLNÍ PLOT
- **Y** = 0 - DEAKTIVOVAT VIRTUÁLNÍ PLOT

- **Z = 0** - UPOZORNIT, KDYŽ LOKÁTOR OPUSTÍ ZÓNU
- **Z = 1** - UPOZORNIT, KDYŽ LOKÁTOR VSTOUPÍ DO ZÓNY
- **XXX** = POLOMĚR KRUHU ZÓNY ZADANÝ 3 ČÍSLICEMI.
- **M** – METRY JAKO JEDNOTKA DÉLKY PRO NASTAVENÝ POLOMĚR. HODNOTA PRO METRY MŮŽE BÝT 100 AŽ 999.
- **KM** – KILOMETRY JAKO JEDNOTKA DÉLKY PRO NASTAVENÝ POLOMĚR. HODNOTA PRO KILOMETRY MŮŽE BÝT 001 AŽ 999.
- POKUD LOKÁTOR DLE NASTAVENÍ OPUSTÍ NEBO VNIKNE DO ZADANÉ ZÓNY, DOJDE K ODESLÁNÍ SMS S UPOZORNĚNÍM **GEOFENCE ALARM!** A ODKAZEM NA AKTUÁLNÍ POLOHU V GOOGLE MAPĚ NA NASTAVENÁ AUTORIZOVANÁ ČÍSLA.
- PŘÍKLAD – PRO AKTIVACI 1. VIRTUÁLNÍHO PLOTU SE ZASÍLÁNÍM UPOZORNĚNÍ, KDYŽ SE LOKÁTOR DOSTANE MIMO ZÓNU, KTERÁ MÁ POLOMĚR 250 METRŮ OD MÍSTA, KDE SE PRÁVĚ TEĎ NACHÁZÍ, ZAŠLETE SMS: **G1,1,0,250M**
- **PRO ODSTRANĚNÍ VIRTUÁLNÍHO PLOTU** ZAŠLETE SMS: **G1,0** NEBO **G2,0** NEBO **G3,0** (**G1,0** PRO 1. ZÓNU, **G2,0** PRO 2. ZÓNU, **G3,0** PRO 3. ZÓNU)



# UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE

- KDYŽ SE BATERIE DOSTNE POD 20% SVÉ KAPACITY, LOKÁTOR ZAŠLE NA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA SMS: **BAT:LOW!**
- KDYŽ SE BATERIE DOSTANE POD 20% SVÉ KAPACITY, MODRÉ SVĚTLO ZAČNE RYCHLE BLIKAT.
- **PRO AKTIVACI UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE** ZAŠLETE SMS VE TVARU **LOW1**
- **PRO DEAKTIVACI UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE** ZAŠLETE SMS VE TVARU **LOW0**
- TUTO FUNKCI JE VHODNÉ MÍT AKTIVOVANOU PŘEDEVŠÍM, POKUD BUDE LOKÁTOR POUŽÍVAT SENIOR NEBO DÍTĚ.

# OCHRANA HESLEM

- POKUD CHCETE POVOLIT OVLÁDÁNÍ LOKÁTORU JEN VYBRANÝM OSOBÁM, MŮŽETE LOKÁTOR ZABEZPEČIT HESLEM.
- **PŘEDNASTAVENO JE HESLO 123456. OCHRANA HESLEM NENÍ AKTIVOVÁNA.**
- **PRO AKTIVACI OCHRANY HESLEM ZAŠLETE SMS VE TVARU *HESLOLOCK***
- PŘÍKLAD – POKUD JE NASTAVENO HESLO 123456, ZAŠLETE PRO AKTIVACI OCHRANY HESLEM SMS: **123456LOCK**
- NÁSLEDNĚ JE NUTNÉ PSÁT HESLO PŘED KAŽDÝ SMS PŘÍKAZ KROMĚ PŘÍKAZŮ **REBOOT A RESET!**
- PŘÍKLAD – POKUD JE NASTAVENO HESLO 123456 A OCHRANA HESLEM JE AKTIVNÍ, ZAŠLETE PRO ZÍSKÁNÍ AKTUÁLNÍ POLOHY SMS: **123456LOC**
- **PRO DEAKTIVACI HESLA ZAŠLETE SMS VE TVARU *HESLOUNLOCK***
- PŘÍKLAD – POKUD JE NASTAVENO HESLO 123456, ZAŠLETE PRO DEAKTIVACI OCHRANY HESLEM SMS: **123456UNLOCK**
- **PRO ZMĚNU HESLA ZAŠLETE SMS VE TVARU *STARÉ HESLO+H+NOVÉ HESLO***

- PŘÍKLAD – PRO ZMĚNU HESLA Z 123456 NA 666666 ZAŠLETE SMS: **123456H666666**
- NOVÉ HESLO SI VŽDY NĚKAM POZNAMENEJTE. HESLO SE NEVÁŽE K SIM KARTĚ, ALE K LOKÁTORU. PO VÝMĚNĚ SIM KARTY JE HESLO STÁLE PLATNÉ.
- NOVÉ HESLO MUSÍ MÍT VŽDY 6 ČÍSLIC.

# POHYBOVÁ UPOZORNĚNÍ

## UPOZORNĚNÍ NA PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI

- POKUD LOKÁTOR POUŽÍVÁTE PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDLA A CHCETE MÍT PŘEHLED O TOM, KDY SE VOZIDLO POHYBUJE RYCHLEJI NEŽ VÁMI DOVOLENOU RYCHLOSTÍ.
- **PRO NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ PŘI PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI ZAŠLETE SMS VE TVARU **SPEED1,RYCHLOST V KM/H****
- RYCHLOST MUSÍ BÝT ZADANÁ OD 01 DO 255 DVĚMI NEBO TŘEMI ČÍSLICEMI.
- PŘÍKLAD – PRO NASTAVENÍ LIMITU RYCHLOSTI NA 90 KM/H ZAŠLETE SMS: **SPEED1,90**
- **PRO DEAKTIVACI UPOZORNĚNÍ PŘI PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI ZAŠLETE SMS VE TVARU **SPEED0****

# UPOZORNĚNÍ PŘI PŘEKROČENÍ DÉLKY TRASY

- POKUD CHCETE OBDRŽET UPOZORNĚNÍ, KDYŽ LOKÁTOR PŘEKROČÍ VÁMI NASTAVENOU DÉLKU TRASY.
- VHODNÉ NAPŘ. PRO AUTOPŮJČOVNY, KTERÉ PŮJČUJÍ VOZIDLA S OMEZENÝM NÁJEZDEM KILOMETRŮ ZA DOBU VYPŮJČENÍ.
- **PRO NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ PŘI PŘEKROČENÍ DÉLKY TRASY** ZAŠLETE SMS VE TVARU **M1,XXXM/ KM**
- **XXX** = DÉLKA TRASY ZADANÁ 3 ČÍSLICEMI.
- **M** – METRY JAKO JEDNOTKA DÉLKY PRO NASTAVENOU DÉLKU TRASY. HODNOTA PRO METRY MŮŽE BÝT 050 AŽ 999.
- **KM** – KILOMETRY JAKO JEDNOTKA DÉLKY PRO NASTAVENOU DÉLKU TRASY. HODNOTA PRO KILOMETRY MŮŽE BÝT 001 AŽ 999.
- PŘI NASTAVOVÁNÍ FUNKCE SE LOKÁTOR NESMÍ POHYBOVAT.
- PŘÍKLAD – PRO NASTAVENÍ DÉLKY TRASY 200 KM ZAŠLETE SMS: **M1,200KM**
- **PRO DEAKTIVACI UPOZORNĚNÍ PŘI PŘEKROČENÍ DÉLKY TRASY** ZAŠLETE SMS VE TVARU **M0**

# UPOZORNĚNÍ NA NEPOHYBOVÁNÍ

- POKUD CHCETE DOSTÁVAT UPOZORNĚNÍ, KDYŽ SE LOKÁTOR URČITOU DOBU NEPOHYBUJE.
- **PRO NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ NA NEPOHYBOVÁNÍ ZAŠLETE SMS VE TVARU V1,XXS/ M/H**
- **XX** = MINIMÁLNÍ DOBA, KDY LOKÁTOR NENÍ V POHYBU. HODNOTA MUSÍ BÝT ZADANÁ DVĚMI ČÍSLICEMI.
- **S** – SEKUNDY JAKO JEDNOTKA ČASU
- **M** – MINUTY JAKO JEDNOTKA ČASU
- **H** – HODINY JAKO JEDNOTKA ČASU
- PŘÍKLAD – PRO NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD NENÍ LOKÁTOR V POHYBU DÉLE NEŽ 8 HODIN, ZAŠLETE SMS: **V1,08H**
- **PRO DEAKTIVACI UPOZORNĚNÍ NA NEPOHYBOVÁNÍ ZAŠLETE SMS VE TVARU V0**

# DEAKTIVACE ODCHOZÍCH VOLÁNÍ

- PO DEAKTIVACI NEBUDE LOKÁTOR VOLAT ŽÁDNÉ AUTORIZOVANÉ ČÍSLO PO STISKnutí TLAČÍTKA PRO VOLÁNÍ NEBO SOS TLAČÍTKA, ANI PŘI DETEKOVÁNÍ PÁDU.
- POKUD JE NASTAVENÁ FUNKCE **DETEKCE PÁDU SE SMS UPOZORNĚNÍM A VOLÁNÍM**, VIZ **KAPITOLA DETEKCE PÁDU**, LOKÁTOR VOLÁ NA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA V PŘÍPADĚ DETEKOVÁNÍ PÁDU, I KDYŽ JE DEAKTIVOVÁNO ODCHOZÍ VOLÁNÍ.
- **PRO DEAKTIVACI VOLÁNÍ ZAŠLETE SMS VE TVARU CALL0**
- **PRO AKTIVACI VOLÁNÍ ZAŠLETE SMS VE TVARU CALL1**

# DEAKTIVACE ODCHOZÍCH SMS

- LOKÁTOR NEBUDE PO DEAKTIVACI ODESÍLAT NA AUTORIZOVANÁ ČÍSLA ŽÁDNÉ SMS, KROMĚ SMS S ODPOVĚĐMI NA ZASLANÉ SMS PŘÍKAZY.
- **PRO DEAKTIVACI SMS** ZAŠLETE SMS VE TVARU SMS0
- **PRO AKTIVACI SMS** ZAŠLETE SMS VE TVARU SMS1



# DEAKTIVACE PÍPNUTÍ

- POKUD NECHCETE, ABY LOKÁTOR PÍPNUL PŘI STISKNUTÍ SOS TLAČÍTKA A TLAČÍTKA PRO VOLÁNÍ, MŮŽETE PÍPNUTÍ DEAKTIVOVAT. LOKÁTOR PŘI STISKNUTÍ TLAČÍTKA POUZE ZAVIBRUJE.
- **PRO DEAKTIVACI PÍPNUTÍ ZAŠLETE SMS VE TVARU BEEP1**
- **PRO AKTIVACI PÍPNUTÍ ZAŠLETE SMS VE TVARU BEEP0**

# DEAKTIVACE VYZVÁNĚNÍ

- POKUD NECHCETE, ABY LOKÁTOR VYZVÁNĚL PŘI PŘÍCHOZÍM HOVORU, MŮŽETE VYZVÁNĚNÍ DEAKTIVOVAT. LOKÁTOR BUDE PŘI PŘÍCHOZÍM HOVORU POUZE VIBROVAT.
- **PRO DEAKTIVACI VYZVÁNĚNÍ ZAŠLETE SMS VE TVARU RING0**
- **PRO AKTIVACI VYZVÁNĚNÍ ZAŠLETE SMS VE TVARU RING1**

# DEAKTIVACE STAVOVÝCH SVĚTEL

- POKUD NECHCETE POUŽÍVAT STAVOVÁ SVĚTLA (ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ), MŮŽETE JE DEAKTIVOVAT. STAVOVÁ SVĚTLA NEDOPORUČUJEME DEAKTIVOVAT.
- **PRO DEAKTIVACI STAVOVÝCH SVĚTEL**  
ZAŠLETE SMS VE TVARU **LED1**
- **PRO AKTIVACI STAVOVÝCH SVĚTEL**  
ZAŠLETE SMS VE TVARU **LED0**

# IMEI, RESET, RESTART A KONTROLA NASTAVENÍ

## ZJIŠTĚNÍ IMEI

- PRO ZJIŠTĚNÍ IMEI A VERZE LOKÁTORU  
ZAŠLETE SMS VE TVARU **VERSION**

## RESET

- PRO TOVÁRNÍ NASTAVENÍ  
(RESETOVÁNÍ) LOKÁTORU ZAŠLETE SMS  
VE TVARU **RESET!**
- DOJDE K VYMAZÁNÍ NASTAVENÍ

## RESTART

- PRO RESTARTOVÁNÍ LOKÁTORU ZAŠLETE  
SMS VE TVARU **REBOOT**
- NEDOJDE K VYMAZÁNÍ NASTAVENÍ

## KONTROLA NASTAVENÍ

- PRO KONTROLU NASTAVENÍ ZAŠLETE  
SMS VE TVARU **STATUS**
- OBDŘÍTE SMS S VÝPISEM VŠECH  
NASTAVENÝCH PARAMETRŮ

# PRACOVNÍ MODY

## SMART SAVING – CHYTRÝ ÚSPORNÝ MÓD

- DEFAULTNĚ NASTAVENÝ MÓD
- V TOMTO MÓDU JE GSM STÁLE AKTIVNÍ PRO PŘIJATÉ HOVORY A SMS, ZATÍMCO GPS FUNKCE JE NEAKTIVNÍ A AKTIVUJE SE POUZE POHYBEM, HOVOREM NEBO SMS.
- VÝDRŽ BATERIE JE 2-4 DNY.
- **PRO AKTIVACI MÓDU** ZAŠLETE SMS VE TVARU **PS1**

## FULL POWER – NEPŘETRŽITÉ ZAPNUTÍ

- V TOMTO MÓDU JSOU GPS A GSM FUNKCE STÁLE ZAPNUTÉ.
- VÝDRŽ BATERIE JE 12-24 HODINY.
- **PRO AKTIVACI MÓDU** ZAŠLETE SMS VE TVARU **PS0**

## DEEP SLEEPING – SPACÍ MÓD

- V TOMTO MÓDU NEJSOU ZAPNUTÉ GSM ANI GPS FUNKCE A S LOKÁTOREM NELZE KOMUNIKOVAT POMOCÍ HOVORŮ ANI SMS.

JEDINÝM ZPŮSOBEM, JAK ZAŘÍZENÍ  
PROBUDIT, JE JEHO POHYBEM.

- JE MOŽNÉ NASTAVIT, JAK DLOUHO PO USTÁNÍ POHYBU PO PROBUZENÍ BUDE ZAŘÍZENÍ AKTIVNÍ DO NÁSLEDNÉHO OPĚTOVNÉHO USPÁNÍ.
- VÝDRŽ BATERIE JE AŽ 18-40 DNÍ.
- **PRO AKTIVACI MÓDU** ZAŠLETE SMS VE TVARU **DS1** A ZAŘÍZENÍ SE PO PROBUZENÍ USPÍ HLED, JAKMILE SE PŘESTANE POHYBOVAT.
- **PRO AKTIVACI MÓDU** ZAŠLETE SMS VE TVARU **DS1,XXM/H** A ZAŘÍZENÍ SE PO PROBUZENÍ USPÍ PO NASTAVENÉM ČASE, JAKMILE SE PŘESTANE POHYBOVAT.
- **XX** = DOBA, ZA JAK DLOUHO SE MÁ ZAŘÍZENÍ PO USTÁNÍ POHYBU ZNOVU USPAT. HODNOTA MUSÍ BÝT ZADANÁ DVĚMI ČÍSLICEMI.
- **M** – MINUTY JAKO JEDNOTKA ČASU PRO NASTAVENÍ DOBY.
- **H** – HODINY JAKO JEDNOTKA ČASU PRO NASTAVENÍ DOBY.
- PŘÍKLAD – PRO NASTAVENÍ DOBY NA 5 MINUT ZAŠLETE SMS: **DS1,05M**
- **PRO DEAKTIVACI MÓDU** ZAŠLETE SMS VE TVARU **DS0**

# ONLINE SLEDOVÁNÍ

- POLOHU LOKÁTORU MŮŽETE SLEDOVAT ONLINE NA [WWW.SMART-LOCATOR.COM](http://WWW.SMART-LOCATOR.COM) NEBO PŘES MOBILNÍ APLIKACI SMART-LOCATOR PRO [ANDROID](#) NEBO [IOS](#).
- ONLINE SLEDOVÁNÍ JE PLACENÁ SLUŽBA.
- NA SIM KARTĚ VLOŽENÉ DO LOKÁTORU MUSÍ BÝT AKTIVOVANÁ MOBILNÍ DATA.

## NASTAVENÍ APN

- ZAŘÍZENÍ NEMUSÍ SPRÁVNĚ FUNGOVAT, POKUD NENASTAVÍTE APN DLE OPERÁTORA, KTERÝ VÁM POSKYTUJE MOBILNÍ SLUŽBY PRO SIM KARTU VLOŽENOU DO LOKÁTORU.
- **PRO NASTAVENÍ APN** ZAŠLETE SMS VE TVARU **S1,APN,USERNAME,PASSWORD**
- VĚTŠINA OPERÁTORŮ NEPOŽADUJE UŽIVATELSKÉ JMÉNO (USERNAME) A HESLO (PASSWORD). V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE NEVYPLŇUJTE.
- PŘÍKLAD – PRO NASTAVENÍ APN ZAŠLETE SMS: **S1,INTERNET**
- V PŘÍPADĚ SPRÁVNÉHO ZADÁNÍ OBDRŽÍTE SMS VE TVARU: **SET APN OK! GPRS CONNECTING**

- PO NASTAVENÍ APN MŮŽE TRVAT PRVNÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU AŽ NĚKOLIK MINUT

## NASTAVENÍ APN PRO ČESKÉ OPERÁTORY

- O2 – PRO NASTAVENÍ APN ZAŠLETE SMS: **S1,INTERNET**
- VODAFONE (PAUŠÁL) – PRO NASTAVENÍ APN ZAŠLETE SMS: **S1,INTERNET**
- VODAFONE (PŘEDPLACENÁ KARTA) – PRO NASTAVENÍ APN ZAŠLETE SMS: **S1,OINTERNET**
- T-MOBILE – PRO NASTAVENÍ APN ZAŠLETE SMS: **S1,INTERNET.T-MOBILE.CZ**

## NASTAVENÍ INTERVALU ODESÍLÁNÍ DAT O POLOZE

- NASTAVTE, JAK ČASTO MÁ ZAŘÍZENÍ ODESÍLAT ÚDAJE O SVÉ POLOZE NA SERVER. ČÍM ČASTĚJI DATA ODESÍLÁ, TÍM KRATŠÍ JE VÝDRŽ BATERIE A VĚTŠÍ SPOTŘEBA DAT.
- **PRO NASTAVENÍ INTERVALU ZAŠLETE SMS VE TVARU TIXXS/M/H**



- **XX** = ČASOVÝ INTERVAT. HODNOTA MUSÍ BÝT ZADANÁ DVĚMI ČÍSLICEMI
- **S** – SEKUNDY JAKO JEDNOTKA ČASU. HODNOTA PRO SEKUNDY MŮŽE BÝT 30 AŽ 99.
- **M** – MINUTY JAKO JEDNOTKA ČASU. HODNOTA PRO MINUTY MŮŽE BÝT 01 AŽ 99.
- **H** – HODINY JAKO JEDNOTKA ČASU. HODNOTA PRO HODINY MŮŽE BÝT 01 AŽ 99.
- PŘÍKLAD – PRO NASTAVENÍ ODESÍLÁNÍ DAT NA SERVER V INTERVALU 30 MINUT ZAŠLETE SMS: **TI30M**
- V PŘÍPADĚ SPRÁVNÉHO ZADÁNÍ OBDRŽÍTE SMS VE TVARU: **SET UPDATING TIME INTERVAL OK!**

## DEAKTIVACE GPRS

- POKUD CHCETE ZASTAVIT ODESÍLÁNÍ DAT NA SERVER A ZJIŠŤOVAT POLOHU JEN POMOCÍ SMS, MŮŽETE FUNKCI GPRS DEAKTIVOVAT.
- **PRO DEAKTIVACI GPRS** ZAŠLETE SMS VE TVARU **S0**
- **PRO OPĚTOVNOU AKTIVACI GPRS** ZAŠLETE SMS VE TVARU **S2**

# NASTAVENÍ INTERVALU ODESÍLÁNÍ DAT O POLOZE, POKUD LOKÁTOR NENÍ V POHYBU

- NASTAVTE, JAK ČASTO MÁ ZAŘÍZENÍ ODESÍLAT ÚDAJE O SVÉ POLOZE NA SERVER, KDYŽ NENÍ LOKÁTOR V POHYBU. ČÍM ČASTĚJI DATA ODESÍLÁ, TÍM KRATŠÍ JE VÝDRŽ BATERIE A VĚTŠÍ SPOTŘEBA DAT.
- **PRO NASTAVENÍ INTERVALU ZAŠLETE SMS VE TVARU NMXXM/H**
- **XX** = ČASOVÝ INTERVAT. HODNOTA MUSÍ BÝT ZADANÁ DVĚMI ČÍSLICEMI
- **M** – MINUTY JAKO JEDNOTKA ČASU. HODNOTA PRO MINUTY MŮŽE BÝT 01 AŽ 99.
- **H** – HODINY JAKO JEDNOTKA ČASU. HODNOTA PRO HODINY MŮŽE BÝT 01 AŽ 99.
- PŘÍKLAD – PRO NASTAVENÍ ODESÍLÁNÍ DAT NA SERVER V INTERVALU 30 MINUT ZAŠLETE SMS: **NM30M**
- JAKMILE SE LOKÁTOR DÁ DO POHYBU, DATA SE ZAČNOU ODESÍLAT NA SERVER V BĚŽNÉM INTERVALU NASTAVENÝM PŘÍKAZEM **TIXXS/M/H**.

## KONTROLA NASTAVENÍ APN, IP A PORTU

- **PRO ZJIŠTĚNÍ APN, IP A PORTU ZAŠLETE SMS VE TVARU G1**
- V PŘÍPADĚ SPRÁVNÉHO ZADÁNÍ OBDRŽÍTE SMS VE TVARU: **APN: INTERNET; NAME: XXX; PASSWORD: XXXX; PORT: 5050; IP:WWW.SMART-TRACKING.COM**

## NASTAVENÍ IP A PORTU

- **PRO NASTAVENÍ IP A PORTU ZAŠLETE SMS VE TVARU IP1,IP/ADRESA,PORT**
- PŘÍKLAD – ZAŠLETE SMS:  
**IP1,103.21.211.11,5050 NEBO IP,WWW.SMART-TRACKING.COM,5050**

## INTEGROVANÁ PAMĚŤ

- ZAŘÍZENÍ MÁ ZABUDOVANOU FLASH PAMĚŤ O VELIKOSTI 8MB PRO UCHOVÁVÁNÍ DAT O SVÉ POLOZE PO DOBU, KDY JE MIMO DOSAH GSM SIGNÁLU (NAPŘ. NA HORÁCH, V PODZEMÍ). JAKMILE ZAŘÍZENÍ ZAČNE PŘIJÍMAT GSM SIGNÁL, VŠECHNA DŘÍVE NEODESLANÁ ULOŽENÁ DATA ODEŠLE NA SERVER.

# SMAZAT ULOŽENÁ DATA S POLOHOU

- PRO SMAZÁNÍ ULOŽENÝCH DAT Z PAMĚTI ZAŠLETE SMS VE TVARU FLUSH

# TECHNICKÉ PARAMETRY

Frekvence GSM	900/1800/850/1900 MHz
GPS	Chip U-blox G7020 s podporou A-GPS
GPS citlivost	Studený start: -148 dBm Teplý start: -162 dBm
GPS přesnost	< 2,5 m
Čas do prvního fixu	Studený start 32s Horký start 11s Teplý start 1s
Napájení	5V DC
Baterie	nabíjecí Li-On 3,7V 800 mAh
Stand-by proud	<= 2 mAh
Rozměry	61x43x16 mm
Čistá hmotnost	35g
Skladovací teploty	-40°C až +85°C
Pracovní teploty	-20°C až +80°C
Vlhkost	5% až 95% bez kondenzace

Prosíme, dodržujte tyto zásady používání pro prodloužení životnosti zařízení:

1. Neskladujte ani nepoužívejte zařízení v zaprášeném prostředí.
2. Neskladujte ani nepoužívejte zařízení v příliš horkém nebo příliš chladném prostředí.
3. Neskladujte ani nepoužívejte zařízení pod vodou.
4. Pro čištění používejte pouze suchý hadr. Nepoužívejte chemikálie / čisticí prostředky.
5. Kromě vložení SIM karty zařízení nerozebírejte a neotvírejte.
6. Nepoužívejte jinou než zabudovanou originální baterii. Hrozí nebezpečí exploze.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

